

SC200/SC1000 Controller

Software-Update

Installieren Sie die aktuellste Softwareversion auf dem Controller, bevor ein neuer Sensor angeschlossen wird.

Hinweis: Installieren Sie die aktuellste Controller-Software, bevor die Software-Updates für den Sensor installiert werden.

Zusätzlich erforderliche Artikel:

- SD-Karte¹
- MMC-Adapter (für SC1000 Controller, die vor Juli 2007 erworben wurden)
- Ein Gerät mit SD-Karte und Internetzugang

Erkennen der installierten Softwareversion

1. Drücken Sie auf **home**.
2. Drücken Sie auf **menu**.
3. Wählen Sie für den SC200 Controller die Optionen **sc200 KONFIGURATION > sc200 INFORMATION**. Die installierte Softwareversion wird angezeigt.
4. Wählen Sie für den SC1000 Controller die Optionen **SERVICE > DISPLAY INFO**. Die installierte Softwareversion wird angezeigt.


Installieren der aktuellen Softwareversion

HINWEIS


Die Stromversorgung des Controllers darf während eines Software-Updates nicht unterbrochen werden, da der Controller sonst beschädigt wird.

Wenn Ihr Gerät nicht die aktuellste Softwareversion aufweist, müssen Sie diese installieren.

1. Befolgen Sie zum Speichern der Software-Update-Dateien auf der SD-Karte die folgenden Schritte:
 - a. Legen Sie die SD-Karte in den SD-Kartenleser eines Geräts mit Internetzugang ein (z. B. einen PC).
 - b. Klicken Sie auf der Hersteller-Website auf den Link für das Software-Update.
 - c. Speichern Sie den Software-Download (Zip-Datei) auf dem Gerät.
 - d. Extrahieren Sie die Datei/en aus dem Zip-Ordner, und speichern Sie sie in einem Ordner auf dem Gerät.
 - e. Speichern Sie die Inhalte des Ordners für den SC200 Controller im Stammverzeichnis der SD-Karte.



- f. Speichern Sie die Inhalte des Ordners für den SC1000 Controller im Software-Update-Ordner der SD-Karte.



¹ Vom Hersteller wird empfohlen, dass für jeden Controller eine andere SD-Karte verwendet wird. Verwenden Sie eine SD-Karte mit maximal 8 GB. Bereiten Sie für den SC1000 Controller die SD-Karte vor dem ersten Gebrauch vor. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des SC100 Controllers.

-
- g. Entnehmen Sie die SD-Karte vorsichtig aus dem SD-Kartenleser.
2. Für den SC200 Controller: Wenn im Software-Update die Datei „cjkfont“ enthalten ist, installieren Sie das Sprach-Update wie folgt:
- a. Legen Sie die SD-Karte in den Controller ein. Hinweise zum Einsetzen der SD-Karte finden Sie im Benutzerhandbuch zum SC Controller.
 - b. Drücken Sie auf **home**.
 - c. Drücken Sie auf **menu**.
 - d. Wählen Sie SD-KARTENEINSTELLUNGEN > MIT GERÄTEN ARBEITEN > GERÄTEDATEI SCHREIBEN.
 - e. Wählen Sie die Datei „cjkfonts“ aus.
3. Befolgen Sie zur Installation der aktuellsten Softwareversion die folgenden Schritte:
- a. Legen Sie die SD-Karte in den Controller ein. Hinweise zum Einsetzen der SD-Karte finden Sie im Benutzerhandbuch zum SC Controller.
Legen Sie für den SC1000 Controller die SD-Karte in den MMC-Adapter ein. Setzen Sie den MMC-Adapter dann in den Kartensteckplatz des Anzeigemoduls ein.
 - b. Drücken Sie auf **home**.
 - c. Drücken Sie auf **menu**.
 - d. Wählen Sie für den SC200 Controller die Optionen SD-KARTENEINSTELLUNGEN > SOFTWARE UPGRADEN.
 - e. Wählen Sie für den SC1000 Controller die Optionen SC1000 KONFIGURATION > SPEICHERKARTE > SOFTWARE AKTUALISIERUNG.
 - f. Wählen Sie die aktuellste Softwareversion aus.
Hinweis: Ältere Versionen als die installierte Version werden auf der SD-Karte nicht angezeigt.
 - g. Führen Sie die auf dem Display angezeigten Schritte aus.
Hinweis: Das Software-Update ist abgeschlossen, wenn der Controller neu startet.
4. Nehmen Sie die SD-Karte aus dem SC Controller. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des SC Controllers.

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vézenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

